

Mangueras de Caucho para
uso Automotriz e Industrial



www.yaco-sa.com



Boletín técnico CHEVROLET

Acople rapido calefaccion Astra - Vectra

A continuación se detallan los pasos y recomendaciones para el correcto montaje de las mangueras con acople rápido Astra - Vectra.

1- Quitar tapón plástico de protección



2- Lubricar ligeramente el oring interior del acople con grasa o vaselina y montar sobre el tubo metalico deslizando suavemente.



3- Continuar introduciendo el acople hasta que trabe sobre la virola del caño metálico



4 - Desplazar el anillo de traba a tope hacia adelante



ASTRA



VECTRA